

DUBINSKI ČISTAČ MASTER PRO KORISNIČKI PRIRUČNIK

Model: W05-75

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik.
Sačuvajte ga za buduću upotrebu.

UPOZORENJE – NAPOMENE PRIJE UPORABE

- Za uklanjanje nečistoće iz uređaja koristite vodu temperature ispod 40 °C.
- Ne koristite uređaj za čišćenje umjetničkih predmeta, rukotvorina, vlakana i predmeta koji nisu prikladni za čišćenje vodom, kao ni površina koje se lako oštećuju (npr. pod, stol i sl.).
- Ne naginjte uređaj dok je spremnik napunjen vodom kako biste izbjegli kvašenje poda.
- Isključite uređaj i ispraznite spremnik za prljavu vodu kada razina dosegne oznaku „FULL“.
- Provjerite da deterdžent koji koristite nije štetan za predmete koje čistite.
- Uređaj se može zaustaviti tijekom čišćenja tepiha s dugom dlakom zbog začepljenja izlaza zraka. Ako izađe velika količina pjene ili prljave vode, isključite uređaj i ispraznite spremnik prije ponovne uporabe.
- Ne koristite pjenaste deterdžente.
- Osigurajte da korisnici kojima je potrebna pomoć (uključujući djecu) budu pod nadzorom tijekom uporabe uređaja.
- Ne koristite tekućine poput pesticida, boja za kosu ili maziva.
- Ne koristite uređaj za usisavanje zapaljivih ili eksplozivnih predmeta niti cigareta.
- Ne usisavajte ulje, vrući zrak ili suhu prašinu.
- Ne koristite uređaj ako je crijevo oštećeno; izbjegavajte savijanje, gaženje ili snažno povlačenje crijeva.
- Ne blokirajte izlaz zraka kako ne bi došlo do problema s hlađenjem.
- Prekinite uporabu ako se pojave neuobičajeni zvukovi ili mirisi.
- Ne rastavljajte, ne popravljajte i ne mijenjajte konstrukciju uređaja samostalno.
- Ne koristite uređaj pri jakom vjetru ili kiši.
- Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tekućine zbog opasnosti od požara ili strujnog udara.
- Ne koristite uređaj za usisavanje prašine s infektivnim rizikom.
- Ne koristite uređaj bez pravilno postavljenog spremnika za prljavu vodu.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili kvalificirana osoba.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja, uz nadzor ili upute o sigurnoj uporabi. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Uređaj se može koristiti na frekvenciji 50 Hz ili 60 Hz bez potrebe za podešavanjem.

ISPRAVNO ODLAGANJE PROIZVODA

Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odlagati zajedno s kućnim otpadom unutar EU. Kako biste spriječili moguće štete za okoliš ili zdravlje ljudi, reciklirajte proizvod odgovorno. Za povrat uređaja koristite sustave za prikupljanje ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen.

MJERE OPREZA KOD ODREĐENIH KVAROVA

- Uređaj je namijenjen prvenstveno za mokru uporabu; ne koristite ga za usisavanje velikih količina suhe prašine.
- Ako je temperatura vrlo niska, osušite spremnik za prljavu vodu, spremnik za čistu vodu i unutrašnjost crijeva kako biste spriječili smrzavanje.
- Ako je crijevo začepljeno, uklonite strana tijela prije ponovne uporabe.

PRAVILNA UPORABA KABLA I UTIKAČA

- Povremeno očistite utikač.
- Pravilno uključite utikač u utičnicu.
- Isključite uređaj iz struje ako se neće koristiti dulje vrijeme.
- Isključite uređaj prije održavanja, provjere ili premještanja.
- Ne uključujte i ne isključujte uređaj mokrim rukama.
- Držite utikač izvan dohvata djece.
- Ne oštećujte kabel za napajanje i ne povlačite utikač silom.
- Ne koristite uređaj ako su kabel ili utikač oštećeni.
- Ne koristite preopterećene utičnice.
- U slučaju kvara isključite napajanje i izvucite utikač.

ZABRANJENO USISAVANJE

- Suha prašina
- Velike količine praha
- Velike količine pijeska i kamenja
- Velike količine otpada
- Metalni predmeti poput igala i pribadača
- Velike plastične vrećice i čarape
- Predmeti koji se lako zaglave u uređaju

OPREZ

- Ne koristite uređaj u druge svrhe osim čišćenja.
- Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu uporabu.
- Ne približavajte uređaj vatri ili grijaćim uređajima.
- Prekinite rad ako je mlaznica za prskanje vode začepljena.
- Prekinite rad ako u uređaj uđu strana tijela.
- Prije ponovne uporabe ispraznite spremnike ako dođe do blokade.

- Ne nagnite uređaj i ne stojte na njemu.
- Ne koristite uređaj na mjestima dostupnim djeci.
- Nije namijenjen za vanjsku uporabu.
- Ne koristite uređaj ako je usisni otvor začepljen.

UPOZNAVANJE S UREĐAJEM

POPIS DIJELOVA

1. Ručka
2. Prekidač
3. Velika četka
4. Spremnik za čistu vodu
5. Tipka za otpuštanje četke
6. Drška četke
7. Kuka za četku
8. Tipka za spremnik prljave vode
9. Spremnik za prljavu vodu
10. Kabel za napajanje
11. Držač kabela
12. Crijervo
13. Mala četka
14. Dio za samoočišćenje

PRIPREMA PRIJE UPORABE

1. Skinite kuku za crijevo s ručke, umetnite je u uređaj i čvrsto zavrnite.
2. Izvadite spremnik za čistu vodu (povucite pod kutom od 30°).
3. Izvadite brtvu, napunite spremnik i ponovno ga zatvorite.
4. Vratite spremnik tako da prvo učvrstite donji dio.
5. Sastavite četku prema potrebi.
6. Omotajte crijevo oko baze i pričvrstite kuku.

NAČIN UPORABE

1. Uključite kabel u utičnicu i pritisnite tipku ON/OFF.
2. Pritisnite tipku za prskanje vode.
3. Pomičite četku naprijed-natrag radi uklanjanja mrlja.
4. Pritisnite četku na mjesto mrlje kako biste usisali prljavu vodu.
5. Nakon čišćenja isključite uređaj i spremite crijevo.

Napomena: Spremnik za prljavu vodu očistite nakon svake uporabe kako biste spriječili neugodne mirise.

6. Za veće površine koristite veliku četku radi uštede vremena.

ČIŠĆENJE TVRDOKORNIH MRLJA

Za tvrdokorne mrlje koristite deterdžent za tkanine. Pomiješajte vodu i deterdžent u odgovarajućem omjeru i napunite spremnik do oznake „FULL“.

1. Otvorite brtvu za ulijevanje vode i napunite spremnik.
2. Dodajte deterdžent u spremnik.

ČIŠĆENJE SPREMNIKA ZA ČISTU VODU

1. Ispraznite vodu iz spremnika.
2. Vratite prazan spremnik i pritisnite tipku za prskanje kako biste ispustili preostalu vodu.
3. Nakon isključivanja nagnite uređaj kako bi se sva voda ispustila.

ČIŠĆENJE SPREMNIKA ZA PRLJAVU VODU

Spremnik za prljavu vodu čistite nakon svake uporabe.

1. Provjerite ima li spremnik za čistu vodu dovoljno vode, umetnite dio za samoočišćenje u ručku, uključite uređaj i pritisnite tipku za prskanje.
2. Očistite spremnik prije nego što razina dosegne oznaku „FULL“. Plovak automatski zaustavlja usisavanje kada je spremnik pun.
3. Izvadite spremnik, otvorite poklopac te izvadite cijev za zrak i plovak.
4. Očistite sve dijelove.
5. Očistite cijevi spremnika i vodilice, pravilno vratite plovak i cijev te zatvorite poklopac.
6. Vratite spremnik u uređaj.

PITANJA I RJEŠAVANJE PROBLEMA

Uređaj ne radi nakon uključivanja

- Utikač nije pravilno uključen
- Kabel je oštećen
- Isključite uređaj, pravilno uključite ili kontaktirajte servis.

Ne izlazi voda ili izlazi mala količina vode

- Mlaznica za prskanje je začepljena
- Oštećena ručka ili pumpa
- Skinite četku, očistite mlaznicu ili kontaktirajte servis.

Slabo ili nikakvo usisavanje

- Uređaj nije uključen

- Spremnik za prljavu vodu je pun
- Crijevo nije ispravno
- Spužva za zrak je začepljena
- Uključite uređaj, ispraznite spremnik, provjerite crijevo, očistite ili zamijenite spužvu.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naziv: Prijenosni čistač tepiha

Model: W05-75

Napon/Frekvencija: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Nazivna snaga: 750 W

Maksimalni podtlak: ≥ 15 kPa

Kapacitet spremnika (čista / prljava voda): 1080 ml / 800 ml

IP zaštita: IPX4